

GAFAS DE SOL CON VIDEO CÁMARA DIGITAL

Manual de usuario

01. Ilustración de las partes



02. Características

- Memoria interna de 2GB, que ofrece hasta 5 horas de grabación, dependiendo de las condiciones de grabación
- Ranura para expansión de memoria para tarjeta MicroSD (no incluida)
- Conexión directa a su PC, sin necesidad de controladores
- Diseño de gafa elegante, tanto para mujer como para hombre
- Fácil manejo con tan solo 2 botones
- El equipamiento ideal para viajeros, estudiantes, policías, etc.

03. Operaciones

- A) Encendido: para iniciar el dispositivo, presione el botón On/Off durante unos segundos y el LED verde y azul se encenderá. Suelte el botón On/Off, y cuando el led azul se apague, el dispositivo estará encendido y listo para su uso.
- B) Apagado: Presione el botón On/Off durante unos segundos y los LED se apagarán. También, si el dispositivo no se usa durante 20 segundos, se apagará automáticamente.
- C) Grabación
 1. Comenzando a grabar: Tras encender el dispositivo, presione el botón de grabación y comenzará a grabar. El led azul parpadeará indicando que la grabación es correcta.
 2. Detener la grabación: Presione una vez el botón de grabación y se detendrá. Podrá observar que el led azul permanece iluminado durante un corto plazo de tiempo. Esto indica que la grabación se está guardando en la memoria. Durante este proceso, no apague el dispositivo. Cuando la luz se apague, podrá volver a iniciar una nueva grabación
 3. Auto-apagado: si deja el dispositivo durante unos 20 segundos sin uso, se apagará de manera automática. Para volver a utilizarlo, deberá presionar de nuevo On/Off.

04. Almacenamiento

- A) Memoria interna de 2GB
- B) Ranura para ampliación de memoria con tarjeta MicroSD (no incluida)
- C) Si inserta una tarjeta de memoria en la ranura de expansión, el dispositivo utilizará dicho almacenamiento como predeterminado, dejando de usar los 2GB internos.
- D) Cuando la memoria esté completa, el led dejará de parpadear y guardará automáticamente lo grabado. Si se intenta grabar de nuevo, el dispositivo se apagará automáticamente.
- E) Antes de utilizar una tarjeta de memoria, recomendamos formatearla.
- F) Aconsejamos guardar sus videos en su ordenador para evitar posibles pérdidas de memoria.

05. Batería

- A) Si su dispositivo no arranca, revise que la batería está cargada. Para las 3 primeras cargas, aconsejamos realizar cargas de un mínimo de 12 horas. No sobrepase las 24 horas de carga.
- B) Realice las cargas mediante puerto USB o el adaptador AC. Normalmente, el proceso de carga dura entre 3 y 4 horas.
- C) El led rojo se encenderá cuando inicie la carga y se apagará cuando la carga esté completa.
- D) No utilice otros adaptadores AC para la carga; tan solo use el suministrado con su dispositivo.
- E) Si ha estado un largo tiempo sin utilizar el dispositivo, realice una carga completa antes de iniciar su uso

06. Conexión al PC

- A) Requisitos de sistema
 - a. Procesador de 100MHZ o superior
 - b. Sistema operativo Win98SE/ME/2K/XP/Vista
 - c. Puerto USB
 - d. Lector de CD/DVD
 - e. Mínimo de 15MB de espacio libre en disco
 - f. 32MB de memoria
- B) Conexión:
 - a. Inicie el dispositivo, conecte al cable al PC y a continuación a la gafa.
 - b. El ordenador reconocerá un nuevo dispositivo y lo instalará automáticamente.
 - c. Después de la instalación, se mostrará una ventana emergente y podrá ver una carpeta llamada "Video". En su interior, se muestran los archivos grabados.
 - d. Puede copiar y pegar en su disco duro, o arrastrar los archivos directamente a la carpeta deseada.
 - e. Al finalizar, aconsejamos eliminar los archivos de la memoria del dispositivo.

07. Especificaciones

Tamaño	150 x 50 x 38 mm
Peso	39 gramos
Velocidad	Lectura > 700kbs, Escritura > 500kbs
USB	V1.1
Alimentación	Batería 550mAh
Duración	4-5 horas
Adaptador	5V DC/500mAh
Consumo	>0.4W
Memoria	2GB interna, ranura MicroSD (hasta 2GB)
Resolución	320x240px
Formato video	3GP
Audio	Stereo
Velocidad grabación	30fps
Reproductores	Quicktime, Real player, Storm codec